


Count down operations

倒计时操作

计时完成后发出“嘀、嘀、
嘀……”的响声,按任意
一键,响声自动停止



! 当数字显示出现不清晰或
消失时,表示电量不足,请
更换电池